

ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 01/04/2020

Désignation produit : **SECHE SERVIETTE D22 CINTRE ELECTRIQUE**

Références NONAME + Code EAN :

CODE NONAME	EAN
SSCEW050	8029482781278
SSCEW075	8029482795893
SSCEW100	8029482795909

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

- Sèche serviettes avec tube rond cintré de diamètre 22mm.
- Collecteurs semi-ovales 40x30 mm
- Distance entre les tubes 45 mm
- Classe 2, IP 34
- Kit de 4 consoles inclus dans l'emballage

Modes de fonctionnement :

- Confort
- Nuit/Eco
- Fil pilote 6 ordres
- Chrono
- Hors gel

- Energy saving

Recommandations d'utilisation :

- **Marche forcée 2h** : La fonction marche forcée est utilisée pour augmenter plus rapidement la température de la pièce. L'appareil chauffe continuellement pendant 2 heures
- **Fenêtre ouverte** : La fonction fenêtre ouverte permet à l'appareil de détecter de façon autonome l'ouverture d'une fenêtre à proximité du radiateur et de se mettre en mode « Hors gel » afin d'éviter de chauffer inutilement la pièce et donc de gaspiller l'énergie. De la même façon il est en mesure de détecter la fermeture de la fenêtre et de rétablir le mode de fonctionnement précédemment programmé.
- **ASC** : Cette fonction détecte l'inertie de la pièce pour atteindre la température programmée et anticipe l'allumage du radiateur pour assurer que la température souhaitée (confort) soit atteinte à l'heure voulue.
- **Vacances : UN CONFORT MAITRISE POUR UN MAXIMUM D'ECONOMIES** : Si on s'absente pendant plusieurs jours il est possible de programmer le radiateur de façon à ce qu'il reste en mode « Hors-gel » pendant toute la période d'absence et qu'il se remettre ne marche automatiquement dans le mode précédemment sélectionné à la fin de la durée programmée.
- **Sécurité enfants** : Quand on active la fonction "Sécurité enfants" la température superficielle de l'appareil est réduite par rapport au fonctionnement normal du mode activé (Confort, nuit...) de façon à diminuer le risque de brûlures en cas de contact rapide et accidentel.
- **Verrouillage clavier** : Il est possible de verrouiller le clavier pour éviter toute modification accidentelle.
- **Indicateur comportementale** : L'indicateur comportemental vous permet de vérifier si la température que vous avez programmée est dans la plage recommandée pour éviter les gaspillages et réduire la consommation énergétique. Une flèche se positionnera en face d'une des trois barres colorées qui représentent qualitativement la consommation énergétique selon le schéma suivant :

VERT : la température choisie est inférieure à celle recommandée.

JAUNE : la température est adaptée, mais il est conseillé de la réduire légèrement

ROUGE : la température choisie est élevée, il serait judicieux de la réduire.

Caractéristiques produit :

SECHE SERVIETTES BLANC EN ACIER ELECTRIQUE

<u>Code</u>	<u>H en cm</u>	<u>L en cm</u>	<u>P en cm</u>	<u>Poids en</u> <u>kg</u>	<u>Puissance</u>	<u>Conditionnement</u>
SSCEW050	105	50	5,7	10,5	500	Par 1
SSCEW075	163	50	5,7	17,1	750	Par 1
SSCEW100	180	60	5,8	21,9	1000	Par 1

Durée de la garantie : 5 ans sur le corps de chauffe – 2 ans sur la partie électrique

Normes :



Dessin technique avec dimensions :

